

Tipps zum Fliegen mit dem Kindersitz von nachfolger

Vor der Reise:

- Setzen Sie **neue Batterien (3x AAA)** in den Sitz ein und packen Sie weitere Batterien für den Rückflug ein.
- Laden Sie die Akkupumpe vollständig. Lassen Sie die Akkus der Pumpe **nie komplett entladen**. Wenn Sie die Pumpe während des Ladevorgangs einmal kurz einschalten, bekommt der Akku einen kurzen Ladeschub und lädt etwas schneller. Ist die Pumpe noch nicht komplett aufgeladen, können Sie auch während des Ladevorgangs pumpen.

Im Flugzeug:

Vor dem Abflug

Pumpen Sie den Sitz auf. Schalten Sie den Pumpvorgang manuell ab, sobald die LED blau blinkt.

Während des Flugs erhöht sich der Druck im Sitz, deshalb ist es sinnvoll, den HY5/HY5.1 zu diesem Zeitpunkt nicht voll aufzupumpen.

Kurz vor dem Start

Lesen Sie den Druckindikator ab (kurzer Druck auf die kleine LED-Anzeige am Sitz) und kontrollieren Sie den Druck noch einmal.

Während des Flugs

Der Druck in der Kabine fällt nun ab. **Kontrollieren Sie den Druck weiterhin alle 1-2 Stunden** mithilfe des Travelkits oder Ihres Handys (Tipp: Nutzen Sie die Kamera als „Spiegel“ und erstellen Sie ein „Selfie“ von der Rückseite des Sitzes, so können Sie die Anzeige einfacher ablesen).


Kurz vor der Landung:

Pumpen Sie den Sitz nun wieder etwas weiter auf.

Vor der Rückgabe:

Bitte **laden Sie die Pumpe** noch einmal vollständig **vor** Rückgabe/Rückversand!

Hilfe bei Problemen:

Statusanzeige am Sitz	
LED blinkt ROT	Unterdruck: Füllen Sie mehr Luft ein.
LED leuchtet <u>schnell</u> ROT	Überdruck: Der Druck im System ist zu hoch. Verringern Sie den Druck.
Die LED leuchtet dauerhaft ROT.	Tauschen Sie die Batterien aus.
Elektrische Pumpe funktioniert nicht	
Ist die Pumpe richtig und fest angeschlossen ? https://www.nachfolger.com/wp-content/uploads/nf_connecting_pump.mp4	

Es ist normal, dass im Lauf der Zeit Luft aus dem Kindersitzsystem entweicht. Wir empfehlen, den Druck im System alle 2 Tage zu überprüfen und ggf. Luft zuzugeben.

Kontaktieren Sie uns bzw. den Hersteller, wenn Sie Fragen haben:

Familie Bär Telefon: 03081052832 Email: hallo@familiebaer.com

nachfolger Email: info@nachfolger.com

Sitz aufpumpen, falls die elektrische Pumpe leer ist oder ausfällt

<p>Falls Sie keine Möglichkeit haben, die elektrische Pumpe aufzuladen oder diese nicht funktioniert, haben wir dem Sitz eine mechanisch zu bedienende Pumpe beigelegt.</p>	
<p>1. Öffnen Sie den Staubschutz</p>	
<p>2. Klappen Sie den grauen Hebel auf der Rückseite der Öffnung für das Ventil hoch und stecken Sie den Pumpaufsatz fest auf das Ventil</p>	
<p>3. Klappen Sie den grauen Hebel wieder runter und beginnen Sie zu pumpen. Achten Sie darauf, dass das Ventil (über den kleinen durchsichtigen Knopf neben dem Ventil) geschlossen ist. Der gesamte Pumpvorgang dauert so ca. 15-20 Minuten.</p>	
<p>Alternativ besteht auch die Möglichkeit, den Kindersitz an der Tankstelle über das Luftdruckgerät zum Aufpumpen von Autoreifen aufzupusten. Hier dient als Richtwert ein Luftdruck von ca. 1 bar.</p>	

Guten Flug wünscht

