

## Anleitung - So bauen Sie die Fußstütze von Okiday in Ihr Fahrzeug ein



### Videoanleitung

Scannen Sie den QR-Code rechts und sehen Sie sich die Montage-Anleitung auf YouTube an! Aktivieren Sie ggf. den deutschen Untertitel.

### Vorbereitung

#### Verbinden des Bandes mit dem Steckverschluss

Ziehen Sie das Band durch die Gurtschnalle (von unten nach oben, über den Riegel, nun von oben wieder nach unten), im Anschluss durch den Gurtstecker (von unten nach oben und über den Steg des Steckers) und erneut durch die Gurtschnalle (aus der anderen Richtung wieder von unten nach oben, über den Riegel und von oben nach unten zurück).

#### Verbinden des Bandes mit der Montageplatte

Führen Sie zunächst das Gurtband von oben nach unten durch das Loch in der Platte und im Anschluss durch das Loch auf der anderen Seite von unten nach oben wieder zurück durch die Platte. 3. Ziehen Sie nun das Band durch die Öffnung am Gurtstecker.

#### Anbringen der oberen Platte an der Fußstütze

Auf der Rückseite des Gehäuses befinden sich zwei Lochreihen zur Befestigung der flexiblen Platte an der Fußstütze. Die Platte sollte in der Höhe befestigt werden, in der sich die Fußstütze gut an den Autositz anpasst. Die ideale Höhe der Platte auf dem Autositz bzw. der Sitzbank verbessert die Stabilität der Fußstütze im Fahrzeug.

Richten Sie Platte und Fußstütze so aus, dass die Löcher übereinander liegen, drehen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie die Schrauben mit einem Inbus fest. Der Fuß und die Platte sind jetzt fest miteinander verbunden.

### Montage der Isofix-Haken

Sie können die Fußstütze in jedem Fahrzeug an den ISOFIX-Punkten montieren. Die Fußstütze wird mit Haken befestigt (linker Haken und rechter Haken). Platzieren Sie die Fußstütze auf dem Autositz bzw. der Sitzbank und prüfen Sie, ob die flexible Platte eng an der Sitzfläche anliegt.

**Linker Haken:** Ordnen Sie das Gurtband korrekt an, haken Sie den linken Haken in die ISOFIX-Halterung ein. Achten Sie darauf, dass das Band und der Haken korrekt positioniert sind.

**Rechter Haken:** Ordnen Sie das Band korrekt an. Führen Sie den Gurt durch den Haken und den Haken in die ISOFIX-Halterung. Achten Sie darauf, dass das Band und der Haken korrekt positioniert sind. Nun können Sie die Länge des Bandes voreinstellen. Stecken Sie jetzt den Gurtstecker in den Gurtverschluss („klick“). Ziehen Sie das Gurtband fest, um Spiel im Gurt zu vermeiden.

### Platzieren Sie die Fußstütze mittig zur Sitzposition in Ihrem Fahrzeug

**1. Einbau auf einem Teppich:** Der untere Fuß der Fußstütze verfügt über einen Klettverschluss, der die Fußstütze sicher am Fahrzeugteppich befestigt. Stellen Sie den Fuß der Fußstütze auf den Teppich. Pressen Sie den Fuß gegen den Boden, sodass der Klettverschluss am Teppich haftet.

**2. Einbau auf einer Gummimatte oder auf dem Fahrzeugboden:** Wenn Sie keinen Teppich in Ihrem Fahrzeug haben, verwenden Sie das dem Karton beiliegende Klett-Gegenstück. Dieses kleben Sie auf den sauberen und fusselfreien Fahrzeugboden (reinigen Sie ggf. mit Alkohol vor)

Schieben Sie idealerweise eine Gummi- oder Veloursmatte in den Schlitz an der Unterseite der Fußstütze. Nachdem die Fußstütze zentriert und am Boden befestigt ist, ziehen Sie das Band noch einmal straff, um die obere Platte der Fußstütze zu fixieren. Nach dem Festziehen des Bandes sollte die Platte leicht gebogen sein. Dadurch, dass die Platte leicht gebogen ist, bleiben die Gurte immer fest und die Fußstütze steht jederzeit stabil in Ihrem Fahrzeug.

#### Einbauen des Kindersitzes

Setzen Sie den Autokindersitz auf die Sitzfläche des Autositzes bzw. der Sitzbank und befestigen Sie ihn an der ISOFIX-Halterung. Drehen Sie das Rad nach links, um die Höhe der Fußablage nach oben zu verändern. Drehen Sie am Rad nach links, um die Ablagen abzusenken.

**Hinweis:** Bitte bringen Sie etwas Geduld mit. Die Fußablagen bewegen sich sehr langsam, dies dient der feinen Justierung.

#### Einbau der Fußstütze ohne Isofix

Wenn Ihr Fahrzeug nicht mit Isofix ausgestattet ist oder Sie die Fußstütze auf dem Beifahrersitz installieren möchten, können Sie das zusätzliche **Montage-Set für Autos ohne Isofix** nutzen. Dieses ist separat erhältlich.

**Sie haben Fragen zum Einbau der Okiday Fußablage?** Melden Sie sich (per E-Mail an [hallo@familiebaer.com](mailto:hallo@familiebaer.com), telefonisch oder nach Terminvereinbarung persönlich in unserem Geschäft), wir helfen Ihnen gerne weiter!