


 AVIONAUT

driven by care

SKY

40 cm - 125 cm / 0 - 25 kg






# index



5



18



23





26




32







37







1




2



6




5




6










8




9




11




10



10




12







13




12



15




14






17




13




16





14




20







18







19
















2






1

























5




6




7



8



8



## Gebrauchsanweisung für den Kindersitz Avionaut® SKY™

### Wichtig!

Wir empfehlen die Bedienungsanleitung über die gesamte Lebensdauer am Kindersitz mit zu führen. Lesen Sie dieses Handbuch in aller Ruhe durch. Machen Sie sich sorgfältig mit dem Inhalt vertraut, bewahren Sie es für die Zukunft auf und halten Sie es immer griffbereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. Fahren Sie vorsichtig und nehmen Sie jede Fahrt mit dem Auto ernst. Auch wenn das Ziel nur wenige Straßen entfernt ist.



### Warnhinweis:

Montieren Sie den Kindersitz Avionaut SKY niemals, wenn der Airbag aktiviert ist!



### Achtung:

Vergewissern Sie sich, dass der Seitenschutz des Kindersitzes immer auf der Seite der Fahrzeugtür im Kindersitz montiert ist.



### Warnhinweis:

Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Avionaut-Kindersitz SKY vor, da dies die Sicherheit Ihres Kindes während der Benutzung beeinträchtigen kann.



Stellen Sie den Avionaut-Kindersitz SKY niemals auf höher gelegenen Flächen ab, wie z.B. auf einem Tisch oder Stuhl.

- A Bezug
- B Kopfstütze
- C Gurtpolster
- D Schultergurte des Kindersitzes
- E Gurtschloss
- F Gurt zur Einstellung der Gurtlänge
- G Babyschale des Kindersitzes
- H Fahrzeuggurtschloss
- I Gurtführungsöffnung
- J Griff zur Einstellung der Höhe der Kopfstütze
- K Befestigung der Montagegurte
- L Stützfuß

- M** Stützfuß-Entriegelungsknopf
- N** Montagegurte

### Sicherheit, Gebrauch und Reisen

- Vor dem Kauf sollte jeder Kindersitz probehalber im Auto installiert werden, um zu testen, ob er in einem bestimmten Modell ordnungsgemäß installiert und verwendet werden kann.  
Die Anpassung des Kindersitzmodells an den Fahrzeugtyp ist eines der wichtigsten Sicherheitskriterien. Die Unterstützung durch den Händler bei der Erstinstallation garantiert auch, dass die Installation vollständig korrekt erfolgt.
- Bedenken Sie stets, dass für die Sicherheit des Kindes während der Fahrt immer die Eltern verantwortlich sind.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt auf dem Kindersitz, weder im Auto noch außerhalb.
- Halten Sie Ihr Kind während der Fahrt niemals auf dem Schoß.
- Der sicherste Ort für Ihr Kind auf jeder Autofahrt ist ein Platz auf dem Rücksitz des Autos.
- Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, ob die Sicherheitsgurte nicht beschädigt oder verdreht sind.

- Wenn der Kindersitz installiert ist, muss die Rückenlehne des Rücksitzes des Fahrzeugs verriegelt sein und darf sich nicht bewegen.
- Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, ob der Avionaut-Kindersitz SKY nicht durch die Tür eingeklemmt ist oder nicht der Bewegung von Gepäck oder der Rückenlehne des Sitzes ausgesetzt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Gepäckstücke im Auto sicher befestigt sind.
- Verwenden Sie den Avionaut-Kindersitz SKY nicht ohne Polsterung, da diese Teil des Kindersicherheitssystems ist.
- Machen Sie bei längeren Fahrten kurze Pausen.
- Auch Ihr Kind braucht Bewegung.
- Decken Sie den Kindersitz immer ab, wenn Sie das Auto an einem sonnigen Ort verlassen. Polsterung und Metall- und Kunststoffteile können sonst zu heiß werden und Ihrem Baby Verbrennungen zufügen.
- Sichern Sie Ihr Kind immer im Kindersitz, indem Sie die Gurte anbringen, auch wenn Sie den Sitz außerhalb des Fahrzeugs benutzen.
- Achten Sie darauf, dass die Gurte richtig befestigt sind, damit das Kind richtig im Sitz sitzt.

- Wir empfehlen Ihnen, keine gebrauchten Kindersitze zu kaufen – Man kann nie sicher sein, was mit ihnen in der Vergangenheit passiert ist. Wenn Sie sich jedoch für den Kauf eines Kindersitzes aus zweiter Hand entscheiden, wählen Sie einen, dessen Gebrauchshistorie Sie kennen.
- Verwenden Sie den Kindersitz SKY nicht länger als 10 Jahre.
- Ersetzen Sie Ihren Kindersitz, wenn Sie an einem Unfall beteiligt waren.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Kindersitz vor. Sie können zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der Produktsicherheit führen.
- Der Kindersitz muss während der Fahrt im Auto stets gesichert sein, auch wenn er leer transportiert wird.
- Der Hersteller berücksichtigt die Tatsache, dass der Kindersitz Beulen in der Polsterung des Fahrzeugsitzes hinterlassen kann. Dies ist aufgrund der Anforderung an eine enge Sitzbefestigung unvermeidlich. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für hierdurch verursachte Schäden.
- Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsgurte fest angelegt sind, damit das Kind richtig im Sitz sitzt.
- Gürtel von Gurtzeug zur Sicherung des Kindes dürfen nicht ohne Protektor verwendet werden,
- Vergewissern Sie sich, dass der Seitenschutz des Kindersitzes immer auf der Seite der Fahrzeugtür im Kindersitz montiert ist,
- Der Kindersitz darf ausschließlich in einem Fahrzeug mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten montiert werden,
- Vergewissern Sie sich, dass maximal ein Finger (ca. 1 cm) zwischen das Kind und den Gurt passt. Wenn dieser Abstand größer sein sollte, ziehen Sie den Gurt bitte fester,
- Verwenden Sie immer den Stützfuß,
- Der Kindersitz Avionaut SKY darf im Auto ausschließlich entgegen der Fahrtrichtung montiert werden,
- Verwenden Sie den Kindersitz SKY, wenn Ihr Kind 40 bis 125 cm groß und 0 bis 25 kg schwer ist,
- Der Kindersitz Avionaut SKY ist nicht zum Gebrauch im Haus bestimmt. Verwenden Sie ihn ausschließlich im Auto,
- Dem Kindersitz SKY ist ein Anschlagpuffer beigefügt, der an der dafür vorgesehenen Stelle seitlich am Kindersitz zu platzieren ist.

## Wartung und Hygiene

1. Die Polsterung des Avionaut-Kindersitzes SKY kann in der Waschmaschine bei bis zu 30°C und bis zu 600 U/min gewaschen werden.
2. Andere Teile des Sitzes können mit Seifenwasser und einem weichen Schwamm gereinigt werden.
3. Halten Sie Ihren Sitz sauber. Verwenden Sie keine Feuchtigkeitscremes oder aggressive Reinigungsmittel.
4. Verwenden Sie keine Schmiermittel, scharfen Chemikalien oder Feuchtigkeitscremes für bewegliche Teile oder andere Teile des Sitzes.

## Fragen

**Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder eine autorisierte Verkaufsstelle.**  
Bereiten Sie die folgenden Informationen vor:

- Alter, Größe und Gewicht Ihres Kindes,
- Marke und Typ des Fahrzeugs und die Position des Sitzes, auf dem Sie den Avionaut-Kindersitz SKY im Fahrzeug installieren.

## Garantie

- Avionaut SKY ist mit einer 24-monatigen Garantie ausgestattet.
- Wir garantieren hiermit, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den aktuellen europäischen Sicherheits- und Qualitätsstandards hergestellt wurde und dass das Produkt zum Zeitpunkt des Kaufs frei von Herstellungs- und Materialfehlern ist.
- Die Garantie gilt im Land des Kaufs und wird von einem autorisierten Händler gewährleistet.
- Die Garantie erstreckt sich auf alle Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung, vorausgesetzt, dass das Produkt gemäß der Gebrauchsanweisung unter normalen Bedingungen vom ersten Endverbraucher verwendet wird,

## Umwelt

- Kunststoffteile der Verpackung sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, um die Gefahr des Erstikens zu vermeiden.
- Die Batterien, die das Informationspanel im Sitzboden versorgen, sind ordnungsgemäß zu entsorgen.
- Bitte entsorgen Sie den Kindersitz nach Beendigung der Nutzung der Umwelt zuliebe gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften in der entsprechenden Entsorgungseinrichtung.

- und gilt für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Kaufdatum. Avionaut übernimmt die Verantwortung für die Reparatur oder den Austausch des defekten Produkts, aber die Wahl der Methode zur Behebung des Mangels und die Berücksichtigung der Mitteilung bleibt dem Garantiegeber überlassen.
- Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch den täglichen Gebrauch verursacht werden, wie z.B. Abnutzung des Gewebes, sowie natürliche Farbverluste und Materialverschlechterung, die durch eine normale Alterung des Produkts entstehen.
- Die Garantie erstreckt sich auch nicht auf Schäden am Produkt aufgrund von Unfallschäden, Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, unsachgemäßer Verwendung, Schäden durch Fahrlässigkeit, Feuer, Kontakt mit Flüssigkeiten oder anderen äußeren Einflüssen.
- Zum Zeitpunkt der Beschwerde muss der Avionaut-Kindersitz SKY mit allen Etiketten oder der Identifikationsnummer versehen sein und darf nur von einer dazu berechtigten Person bedient werden.

## **Möchten Sie eine Beschwerde einreichen?**

- Möchten Sie eine Beschwerde einreichen? Wenn Sie einen Defekt feststellen und eine Reklamation geltend machen wollen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie Ihren Avionaut-Kindersitz SKY gekauft haben. Zum Zeitpunkt der Reklamation muss ein Kaufnachweis vorgelegt werden, der einen Kauf innerhalb von 24 Monaten vor der Serviceanfrage belegt.
- Wenn Sie das Produkt an ein Servicezentrum senden müssen, senden Sie es bitte an Ihren Distributor oder Händler zurück. Die Versandart und ihre Kosten sollten gleichzeitig vereinbart werden, da der Garantiegeber mangels einer solchen Vereinbarung die Übernahme der Versandkosten verweigern kann. Schäden und/oder Mängel, die nicht unter unsere Garantie oder Verbraucherrechte fallen, und/oder Schäden und/oder Produktfehler, die nicht unter unsere Garantie fallen, können gegen eine vereinbarte Gebühr behoben werden.
- Ersetzen Sie Ihren Sitz durch einen neuen, wenn er an einem Unfall beteiligt war. Sie benötigen hierfür: Notizen der Polizei über den Unfall, ein Foto des Unfalls mit sichtbarem Sitz oder Informationen

der Polizei darüber, Kaufbeleg, Bestätigung des Versicherers, dass der Sitz nicht in der Entschädigung enthalten ist, Garantiekarte und Zusendung des am Unfall beteiligten Kindersitzes nach dem Unfall.

### **Verbraucherrechte**

- Die Verbraucher haben Rechte in Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechtsvorschriften, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Diese Garantie berührt nicht die Rechte des Verbrauchers nach den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften.

- Diese Garantie wurde von KARWALA, einem in Polen registrierten Unternehmen, erstellt.

Die Adresse der Firma lautet:

KARWALA  
Szarlejka,  
ul. Lukaszewicza 172  
42-130 Wreczyca Wielka, Polska