


SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE ON A AIRCRAFT

FOR ATON M i-SIZE

ECE R-129, 45-87CM, MAX. 13KG

KURZANLEITUNG | SHORT INSTRUCTIONS



DE EINBAU

- Klappen Sie die Armlehnen des Flugzeugsitzes hoch
- Die Babyschale muss rückwärtsgerichtet auf dem Sitz platziert werden
- Führen Sie die Flugzeuggurte durch die blauen Gurtführungen
- Schließen Sie das Gurtschloss mit einem hörbaren KLICK
- Straffen Sie den Gurt

WARNUNG

Damit Ihr Kind während des Fluges richtig geschützt werden kann, ist es unbedingt notwendig, den Kindersitz so zu verwenden, wie es in dieser Anleitung beschrieben wird.

HINWEIS

Die Verwendung des Kindersitzes mit einem 2-Punkt-Gurt ist nur im Flugzeug zulässig. Informieren Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft über die Sicherheitsbedingungen bevor Sie den Kindersitz verwenden. Der Kindersitz darf nur auf einem von der Fluggesellschaft freigegebenen, in Flugrichtung vorwärts gerichteten Sitzplatz installiert werden. Zu korrekten Sicherung Ihres Kindes im Kindersitz richten Sie sich bitte nach der Anleitung für die Verwendung im Fahrzeug, die Sie im Fach an der Rückseite des Kindersitzes finden. Vergewissern Sie sich, dass sich der Tragebügel immer in aufrechter Position befindet. Der Kindersitz muss während des gesamten Fluges angeschnallt bleiben, auch wenn Sie Ihr Kind nach Erlöschen der Ansnallzeichen herausnehmen. Ein ungesicherter Kindersitz kann bei Turbulenzen oder einer Notlandung andere Passagiere verletzen.

EN INSTALLATION

- Fold up the armrests of the aircraft seat
- The infant carrier must be place rearward facing on the seat
- Run the aircraft belt through the blue guides on the infant carrier
- Close the buckle with an audible CLICK
- Tighten the belt

WARNING

In order to keep your child properly protected during the flight it is absolutely essential that you use the car seat as described in this manual.

NOTE

The use of the child seat with a 2-point belt is only allowed on the aircraft. Check with your airline before flying about their safety regulations and using the child seat. The child seat must only be installed on a seat facing in flight direction and assigned by the airline. To adapt the child seat to your child's needs, please follow the instruction manual for use in the vehicle, which can be found on the bottom side of the child seat. Ensure that the carry handle is always in upright position. During the flight, the child seat must be secured at all times, even if you take out your child when the fasten seat belt sign has been switched off. An unsecured child seat could injure other passengers in the event of turbulence or an emergency landing.

CYBEX GMBH

Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth

www.cybex-online.com